



**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
SISTEMA DE BIBLIOTECAS
UNIDAD DE AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA**

INSTRUCTIVO PARA EL USO DEL PROYECTOR DE MULTIMEDIA

En la actualidad el uso del equipo de proyección multimedia es esencial para el desarrollo de las actividades de nuestros docentes en el aula. Este instructivo va dirigido a los profesores de la PUCMM con el objetivo de que utilice este importante medio educativo de manera correcta.

USO ADECUADO DEL PROYECTOR DE MULTIMEDIA



1. Haga todas las interconexiones (**Corriente y Data**) antes de encender los equipos a usar en su presentación.
2. Primero encienda el proyector de multimedia antes que la Laptop, DVD o VHS.
3. Ajuste la proyección al tamaño de la pantalla.
4. Encienda la laptop, el DVD o VHS y ajuste el enfoque de la imagen.
5. Cuando finalice su presentación apague el equipo presionando **dos veces el botón "Power"** y espere **que este se enfríe**; una señal (por ejemplo cambio de color en el botón "Power") le indicará para desconectar el mismo de la fuente de energía.

IMPORTANTE:

Si abandona el aula antes de la hora prevista, avise al **personal de la Unidad de Audiovisuales o al personal de seguridad**. Recuerde que usted es la persona responsable del equipo mientras lo esté utilizando.

Por Ing. Manuel Aquino

Encargado Audiovisuales y Multimedia

Dulce María Núñez de Taveras

Directora Sistema de Bibliotecas